

NINJA FROST VAULT

30QT / 28L COOLER

**KÜHLBOX MIT
GELÄNDEGÄNGIGEN ROLLEN**

LERNE DEINE KÜHLBOX KENNEN

TELESKOPGRIFF

Der verstärkte, extrastarke Griff ist für einfaches Ziehen und ultimativen Komfort ausgelegt.

DECKEL UND SCHUBLADE VERRIEGELBAR

Leicht zu schließender, einhändig bedienbarer Verschluss, der den Deckel sicher verschließt.

GELÄNDEGÄNGIGE ROLLEN

Robust und bereit für jedes Abenteuer.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Einfacher Zugang zu den wichtigsten Dingen, die kühl, trocken und getrennt von der mit Eis gefüllten Hauptkühlbox aufbewahrt werden.



ABFLUSSSTOPFEN

Problemlose, einfache Entleerung.



DICKE ISOLIERUNG

Die Innenwandisolierung sorgt für eine lang anhaltende Eisspeicherung.

TROCKEN. SICHER. KALT. LEICHT.

Die Ninja FrostVault-Technologie bietet über Tage Temperaturen von unter $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Lebensmittel werden kühl, trocken und getrennt von der mit Eis gefüllten Hauptkühlbox aufbewahrt, anstatt in einem Korb, in dem deine Lebensmittel nass und durchweicht werden können.

**Interner Test bei $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ an einem mit Eis gefüllten und geschlossenen FrostVault, Messung der Zeit (in Tagen), bis die Innentemperatur $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ überschreitet. Die tatsächliche Leistung kann unter echten Bedingungen abweichen.*

EXKLUSIVE

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



VS



STANDARD- DRAHTKORB

OPTIMALE NUTZUNG DER NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

VORBEREITUNG

Für beste Ergebnisse das Fach mit bereits gekühlten Artikeln befüllen.

BEFÜLLEN

Den Boden der Hauptkühlbox mit Eis auslegen, um den Inhalt der Schublade kalt zu halten.

KEIN Eis in die Schublade geben. Die Schublade vollständig mit Lebensmitteln oder Getränken füllen. **NICHT** überfüllen.

GESCHLOSSEN HALTEN

Bei Nichtgebrauch die Schublade geschlossen halten und unnötiges Öffnen und Schließen vermeiden, um die optimale Temperatur zu erhalten.



EISERHALT OPTIMIEREN

DAS RICHTIGE VERHÄLTNIS

ur optimalen Nutzung der FrostVault Kühlbox empfehlen wir, das Hauptfach mit 20 Dosen und mindestens 7 kg Eis zu befüllen. KEIN Trockeneis verwenden. Das Eis braucht nicht in die Schublade gelegt zu werden.

VORBEREITEN DER KÜHLBOX

Die Kühlbox vor dem Gebrauch einige Stunden oder über Nacht offen an einem kühlen Ort stehen lassen. Noch besser werden die Ergebnisse, wenn Eis hinzugegeben wird, um die Innentemperatur zu senken. Vor Gebrauch Wasser ablassen, dann frisches Eis und den vorgekühlten Inhalt hinzufügen.

PLATZSPAREND BEFÜLLEN UND GESCHLOSSEN HALTEN

Die Kühlbox vollständig mit Eis, Lebensmitteln und Getränken füllen, den leeren Raum mit einem Handtuch auffüllen. Die Kühlbox geschlossen halten, um Kälte und Eis zu erhalten. Für beste Ergebnisse im Schatten oder mit einer Plane oder Decke abgedeckt aufbewahren.

AUFBEWAHREN UND POSITIONIEREN DER KÜHLBOX

Die Kühlbox auf eine ebene, waagerechte Fläche stellen. **NICHT** auf die Kühlbox stellen.

Nach Gebrauch den Deckel und die Schublade offen lassen, bis die Kühlbox vollständig trocken ist, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden. Den Deckel und die Schublade schließen und die Kühlbox an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort aufbewahren.

SICHERN DER KÜHLBOX

Öffne den Deckel und lege auf jeder Seite einen Zurrgurt um die vorgesehene Öffnung.



ODER

Öffne den Deckel und wickle zwei Bänder um die entsprechende Öffnung auf jeder Seite.

REINIGEN DER KÜHLBOX

ERSTE REINIGUNG


Vor dem ersten Gebrauch sollte die Kühlbox mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Nach jedem Gebrauch sollte die Kühlbox mit warmem Seifenwasser abgespült werden. Den Innenraum mit einer weichen Bürste oder einem Tuch abscrubben, um eventuelle Rückstände oder Gerüche zu entfernen. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

TIEFENREINIGUNG

Eine Paste aus Backpulver und Wasser auf hartnäckige Flecken oder bei Gerüchen auftragen und vorsichtig schrubbend. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.



REINIGEN DER SCHUBLADE

Die Ninja FrostVault Dry Zone Schublade vollständig herausziehen, schräg anheben und wie eine Kommodenschublade herausnehmen. Sand und Schmutz zwischen den Einsätzen abspülen oder abwischen. Mit warmem Seifenwasser reinigen. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Zum Wiedereinsetzen schräg einstecken und schließen.

Die Kühlbox muss vor dem Verschließen und Einlagern immer vollständig trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.



HERSTELLERGARANTIE KÜHLBOX - FB200 SERIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Ninja erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren (2 Jahre standardmäßig plus 3 Jahre bei Registrierung) bieten. Die Garantiefrist beginnt mit der Lieferung des Produktes. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Ninja®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch. Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich. Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.de**.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.ninjakitchen.eu Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie? Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind. Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.ninjakitchen.de.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Ersatz Ihres Ninja-Produkts, einschließlich aller Teile und Reparaturarbeiten.

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltsgerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Gerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch dein Ninja-Produkt entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehöerteile von Ninja für alle Ninja-Produkte findest du unter www.ninjakitchen.de. Bitte beachte, dass deine Garantie möglicherweise keine Schäden abdeckt, die durch Ersatzteile verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Ninja sind.



Upon registration
with Ninja. When
used as directed in
the quick start guide.

UPC

© 2025 SharkNinja Operating LLC.
NINJA FROSTVAULT is a registered trademark
in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

Importer: SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, LEEDS LS15 8ZB, GB. NIP: PL5263721774

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

Client Concept General Trading LLC, UAE
Client Concept General Trading, KSA

Exporter: SharkNinja (Hong Kong) Company Limited,
Unit 606, 6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central, Hong Kong

FB230EUDE_QSG_MP_DO_250411_Mv1

