

## AUFFÜLLEN

Den Mixer NICHT einschalten, wenn der Becher leer oder der Deckel nicht aufgesetzt ist.  
Beim Füllen des Mixbechers die MAX-FILL-Markierung NICHT überschreiten.



**TIPPS FÜR DIE ZUBEREITUNG:** Um optimale Ergebnisse zu erzielen, die Zutaten in 2,5 cm große Stücke schneiden.

5 **Zuletzt** Eis oder gefrorene Zutaten hinzugeben.

4 Danach alle trockenen oder klebrigen Zutaten wie **Proteinpulver**, Nussbutter und Samen hinzufügen.

3 Dann bis zu 1 Tasse Blattgemüse hinzufügen.

2 Danach frische Früchte hinzufügen. (am besten in 2–5 cm große Stücke geschnitten).

1 **Starten** durch Zugabe von Flüssigkeit bis zur **MIN LIQUID**-Markierung.



Scanne den QR-Code für Anleitungsvideos und erste Schritte.

## SMOOTHIE MIT HIMBEERE, LIMETTE UND JOGHURT

**ZUBEREITUNG:** 4 MINUTEN  
**GESAMTZEIT:** 5 MINUTEN  
**ERGIBT:** 1–2 PORTIONEN (CA. 250 ML PRO PORTION)

### ZUTATEN

300 ml teilentrahmte Milch  
Abrieb einer Limette und 1 Esslöffel Saft  
1 Teelöffel Agavensirup  
60 g Himbeerjogurt  
120 g gefrorene Himbeeren

### ZUBEREITUNG

- 1 Fülle die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Mixbecher.
- 2 Setze den Mixbecher auf die Motorbasis. Achte darauf, dass der Deckel verschlossen ist.
- 3 Schalte den Mixer mit der Ein-/Ausschalttaste ein. Drücke **SMOOTHIE** und verarbeite alles vollständig.
- 4 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entferne den Mixbecher von der Motorbasis und schalte das Gerät aus. Verwende den Deckel mit Trinköffnung und genieße dein Getränk.

## GRÜNER DETOXDRINK

**ZUBEREITUNG:** 4 MINUTEN  
**GESAMTZEIT:** 5 MINUTEN  
**ERGIBT:** 1–2 PORTIONEN (CA. 250 ML PRO PORTION)

### ZUTATEN

300 ml gekühltes Kokosnusswasser  
2 Esslöffel Zitronensaft  
10 g frischer Ingwer, geschält und in Scheiben geschnitten  
1/2 Avocado, ca. 70 g, geschält  
40 g frischer Spinat  
40 g gefrorene Bananen in Scheiben

### ZUBEREITUNG

- 1 Fülle die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Mixbecher.
- 2 Setze den Mixbecher auf die Motorbasis. Achte darauf, dass der Deckel verschlossen ist.
- 3 Schalte den Mixer mit der Ein-/Ausschalttaste ein. Drücke **BLEND** und verarbeite alles vollständig. Für eine glatte Konsistenz kann **BLEND** weitere ein oder zwei Mal gedrückt werden.
- 4 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entferne den Mixbecher von der Motorbasis und schalte das Gerät aus. Verwende den Deckel mit Trinköffnung und genieße dein Getränk.

**HINWEIS:** Wenn der Deckel entfernt wurde, kann es zum unbeabsichtigten Mixen kommen. Schalte die Motorbasis mit der -Taste aus, wenn sie nicht verwendet wird.

## PROTEIN-SMOOTHIE MIT BEEREN UND VANILLE

**ZUBEREITUNG:** 3 MINUTEN  
**GESAMTZEIT:** 4 MINUTEN  
**ERGIBT:** 1–2 PORTIONEN (CA. 250 ML PRO PORTION)

### ZUTATEN

330 ml Haferdrink  
1 Messlöffel (25 g) Vanille-Proteinpulver  
120 g gemischte gefrorene Beeren

### ZUBEREITUNG

- 1 Fülle die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Mixbecher.
- 2 Setze den Mixbecher auf die Motorbasis. Achte darauf, dass der Deckel verschlossen ist.
- 3 Schalte den Mixer mit der Ein-/Ausschalttaste ein. Drücke **SMOOTHIE** und verarbeite alles vollständig.
- 4 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entferne den Mixbecher von der Motorbasis und schalte das Gerät aus. Verwende den Deckel mit Trinköffnung und genieße dein Getränk.

## MANGO-MARGARITA

**ZUBEREITUNG:** 4 MINUTEN  
**GESAMTZEIT:** 5 MINUTEN  
**ERGIBT:** 3 PORTIONEN (CA. 160 ML PRO PORTION)

### ZUTATEN

100 ml Tequila  
60 ml Triple Sec  
4 Esslöffel Limettensaft  
1 Esslöffel Agavensirup  
170 g gefrorene Mangostücke  
4 Eiswürfel (je 20 g)

### ZUBEREITUNG

- 1 Fülle die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Mixbecher.
- 2 Setze den Mixbecher auf die Motorbasis. Achte darauf, dass der Deckel verschlossen ist.
- 3 Schalte den Mixer mit der Ein-/Ausschalttaste ein. Drücke **CRUSH** und verarbeite alles vollständig.
- 4 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entferne den Mixbecher von der Motorbasis und schalte das Gerät aus. Verwende den Deckel mit Trinköffnung und genieße dein Getränk.

**HINWEIS:** Wenn der Deckel entfernt wurde, kann es zum unbeabsichtigten Mixen kommen. Schalte die Motorbasis mit der -Taste aus, wenn sie nicht verwendet wird.

## MATCHA-SMOOTHIE

**ZUBEREITUNG:** 4 MINUTEN  
**GESAMTZEIT:** 5 MINUTEN  
**ERGIBT:** 1–2 PORTIONEN (CA. 250 ML PRO PORTION)

### ZUTATEN

300 ml ungesüßte Mandelmilch  
70 g griechischer Vanillejoghurt  
1½ Teelöffel (3 g) Matcha-Pulver  
3/4 Esslöffel Honig  
½ Teelöffel Vanilleextrakt  
40 g gefrorene Bananen in Scheiben  
100 g gefrorene Ananasstücke

### ZUBEREITUNG

- 1 Fülle die Zutaten in der angegebenen Reihenfolge in den Mixbecher.
- 2 Setze den Mixbecher auf die Motorbasis. Achte darauf, dass der Deckel verschlossen ist.
- 3 Schalte den Mixer mit der Ein-/Ausschalttaste ein. Drücke **SMOOTHIE** und verarbeite alles vollständig.
- 4 Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, entferne den Mixbecher von der Motorbasis und schalte das Gerät aus. Verwende den Deckel mit Trinköffnung und genieße dein Getränk.


**HINWEIS:** Wenn der Deckel entfernt wurde, kann es zum unbeabsichtigten Mixen kommen. Schalte die Motorbasis mit der -Taste aus, wenn sie nicht verwendet wird.

Lies vor dem ersten Gebrauch deines Geräts die beiliegende Ninja® Bedienungsanleitung.


# NINJA BLAST MAX

570 ml

MAX. 490 ML  
FASSUNGSVER-  
MÖGEN



## SCHNELLER ZUSAMMENBAU



**Stelle für optimale Ergebnisse sicher, dass der Mixer vor Gebrauch voll aufgeladen ist.**

Vor dem ersten Gebrauch reinigen.

**HINWEIS:** Zubehör und Farbe können je nach Modell variieren.

**▲WARNUNG:** Vorsicht beim Spülen der Klingeneinheit – die Klingen sind sehr scharf. Ein Berühren der scharfen Klingenkanten kann zu Schnittwunden führen.

## BEDIENFELD

### LED-Anzeigen:

Wird über das Symbol der Einschalttaste und die LEDs der Mixprogramme angezeigt.



### Beim Ladevorgang:

- Verwende zum Aufladen des Geräts das beigefügte Ladekabel.
- Lade das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden.



**Konstant grün**  
Vollständig aufgeladen (66%–100%)



**Grün blinkend**  
Beim Laden



**Konstant orange**  
Mittlere Ladung (33%–66%)



**Konstant rot**  
Niedrige Ladung (5%–33%)



**Rot blinkend**  
Keine Ladung (0%)

### Zum Mixen bereit

Mixprogramme konstant weiß

*Die Power-LED leuchtet in der Farbe der entsprechenden Akkuladung.*



### Fehler: blockierte Klingen

Das ausgewählte Mixprogramm blinkt violett  
*Die Zutaten sind in den Klingen stecken geblieben. Gib mehr Flüssigkeit hinzu oder schüttele das Gefäß, um die blockierten Zutaten von den Klingen zu lösen.*



### Fehler: Gefäß nicht ordnungsgemäß angebracht

Mischprogramme blinken weiß  
*Gefäß ist nicht ordnungsgemäß auf der Motorbasis angebracht. Gefäß erneut anbringen. Das Gefäß rastet mit einem „Klick“ ein, wenn es ordentlich auf der Motorbasis angebracht wurde.*



### Fehler: Schutz vor Motorüberhitzung

Mixprogramm konstant orange

*Motorbasis überhitzt. 60 Minuten lang bei Zimmertemperatur abkühlen lassen.*



**HINWEIS:** Das Gerät wird nicht geladen, solange ein Überhitzungsfehler vorliegt.

## ZUBEREITUNG

**Achte vor dem Mixen darauf, dass der Mixer vollständig aufgeladen ist.**

Überprüfe vor dem Mixen die Farbe der Akku-LED.

(**Grün:** bereit, **konstant rot:** schwacher Akku, **rot blinkend:** leerer Akku)

- 1 Setze das Gefäß auf die Motorbasis, indem du es im Uhrzeigersinn drehst, bis das Gefäß auf der Motorbasis einrastet.

- 2 Schalte das Gerät mit der Einschalttaste ein und achte darauf, dass das Stromsymbol **GRÜN** leuchtet, was anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist.

*Weitere Informationen zum Akku findest du in der LED-Anleitung an der Seite der Motorbasis.*



- 3 Entferne den Deckel, bevor du die Zutaten einfüllst.

- 4 Gib deine Zutaten hinzu: beginne mit flüssigen Zutaten, dann weichere Zutaten und zum Schluss härtere Zutaten (gefrorenes Obst und Eis).

- 5 Verschließe das Gefäß sicher mit dem Deckel.

- 6 Wähle den gewünschten Mix-Modus:  
**Blend:** (30 Sekunden manuell) für Proteinshakes

**Crush:** für Eisgetränke

**Smoothie:** für frische oder gefrorene Frucht-Smoothies

Drücke die Taste BLEND (MIXEN), um bei Bedarf erneut zu mischen.

- 7 Wenn das Mixen abgeschlossen ist, entferne das Gefäß von der Motorbasis und genieße das Getränk durch den Deckel mit Trinköffnung.




## REINIGUNG

**Die Motorbasis darf während der Reinigung NICHT mit Flüssigkeit in Berührung kommen.**

**Entferne das Gefäß vor der Reinigung von der Motorbasis.**

### SCHNELLREINIGUNG

- 1 Das Gefäß von der Motorbasis nehmen und den Deckel vom Gefäß entfernen. Bis zur Markierung „Min-Liquid“ warmes Wasser einfüllen, dann 1 kleinen Tropfen Spülmittel hinzufügen.
- 2 Befestige den Deckel auf dem Gefäß, setze das Gefäß auf die Motorbasis und drücke auf BLEND.
- 3 Nachdem das Mixen abgeschlossen ist, entferne das Gefäß von der Motorbasis, leere den Inhalt aus und spüle das Gefäß und den Deckel mit warmem Wasser aus.
- 4 Falls nötig, wische die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab.



### HANDWÄSCHE

- 1 Entferne das Gefäß von der Motorbasis und wasche den Deckel und das Gefäß mit warmem Seifenwasser.
- 2 Verwende eine Spülbürste, um die CrushBlade-Einheit im Gefäß zu reinigen. Sei vorsichtig beim Reinigen der CrushBlade-Einheit, denn die Klingen sind sehr scharf.
- 3 Leere den Inhalt aus und spüle das Gefäß und den Deckel mit warmem Wasser.

### REINIGUNG IM GESCHIRRSPÜLER

- 1 Gefäß und Deckel mit Trinköffnung sind spülmaschinenfest (nur im oberen Korb des Geschirrspülers). Nutze **KEINEN** heißen Trockenzklus.



# NINJA BLAST MAX



Scanne den QR-Code, um weitere Rezepte und Informationen zum Ninja Blast Max zu erhalten.